

# Hướng dẫn cài đặt bộ phát Home Router Wi-Fi của H3C trên ứng dụng Magic APP

## Tổng quan


Tài liệu này sẽ hướng dẫn các Bạn, Anh/Chị cài đặt bộ phát Home router Wi-Fi của H3C như là NX15/NX30/NX54/BX54 bằng ứng dụng Magic APP.

## Nội dung

1. Cài đặt Ứng dụng và tạo tài khoản H3C Magic
2. Thêm và cài đặt thiết bị H3C NX15 vào ứng dụng Magic APP
3. Các tính năng khác trên ứng dụng H3C Magic



### 1. Cài đặt ứng dụng và tạo tài khoản H3C Magic

- Đầu tiên các bạn vào ứng dụng Google Play hoặc Apple Store tìm kiếm ứng dụng **H3C Magic** và cài đặt:




- Sử dụng Email để đăng ký tài khoản:


**\*\*\*Lưu ý chọn vùng Việt Nam, Password cần đảm bảo có ký tự Hoa, thường, đặc biệt và số**





- Bấm chọn đồng ý và tiếp tục
- Ở bước này, hệ thống sẽ gửi link kích hoạt tài khoản về mail của bạn như hình sau:




- Vào email kiểm tra trong **Hộp thư đến / Thư Rác / Tất cả thư** và bấm kích hoạt như hình






## 2. Thêm và cài đặt thiết bị H3C NX15 vào ứng dụng Magic APP

- Đầu tiên các bạn phải kết nối vào tên phát sóng **Wi-Fi mặc định H3C\_XXXXXXXX** của thiết bị  
**\*\*\* Nếu bạn không kết nối vào Wi-Fi của thiết bị bạn sẽ không dò tìm được thiết bị**
- Sau đó mở ứng dụng **Magic APP**





- Bấm qua tab **Home** → chọn **ADD DEVICE**





- Phần mềm sẽ tự động dò ra thiết bị → chọn vào **Not configured** để cấu hình
- + **Đặt tên phát sóng Wi-Fi** (mặc định sẽ là 2 tên phát sóng riêng cho 2 băng tần)
- + **Đặt Mật khẩu truy cập Wi-Fi**

\*\*\* Lưu ý: nếu bạn chọn vào mục **Use the Wi-Fi Password as management password** có nghĩa là mật khẩu quản lý sẽ giống như mật khẩu truy cập Wi-Fi




- Hệ thống sẽ thông báo sau khi hoàn thành → bạn kết nối vào tên Wi-Fi mới để kiểm tra thử




### 3. Một vài tính năng khác trên ứng dụng H3C Magic


- Tính năng quản lý **Wi-Fi**, chỉnh độ mạnh sóng Wi-Fi, tắt băng tần




- Tính năng **Wi-Fi sharing** cho phép chia sẻ Wi-Fi bằng qrcode



- Tính năng **Schedule** cho phép đặt lịch phát sóng Wi-Fi





- Tính năng **Guest network** cho phép tạo tên phát sóng dành riêng cho khách





- Chúng ta có thể kiểm tra thiết bị của mình ở tab **Me** → **Device**



- Phần **Tool** sẽ cung cấp nhiều công cụ khác như Restart, Firmware update, đặt mật khẩu quản lý





Cảm ơn các Bạn đã xem qua hướng dẫn. Chúc mọi người thành công!

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: 0981686625 – Bằng  
Hotline: 028 39815678  
Email: [kythuat@lehoangcctv.com](mailto:kythuat@lehoangcctv.com)